



MINI ENCEINTE BLUETOOTH®

Mini Bluetooth® speaker



Max power : 0.62dBm
Frequency range : 2.402GHz - 2.480GHz

Instructions

Mode d'emploi / Instrucciones / Instruções

BTKIT1



FR - NOS REMERCIEMENTS

Félicitations pour votre achat et merci pour la confiance que vous accordez à T'nB.

Nos produits sont conformes aux réglementations et aux normes en vigueur.

Nous vous conseillons avant l'utilisation de ce produit de lire attentivement les instructions et les consignes de sécurité, et de conserver ce manuel.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de non-respect des consignes de sécurité
- Manipulez le produit avec précaution.
- L'alimentation de votre appareil doit correspondre aux caractéristiques initialement prévues
- La prise de courant des équipements électriques doit être installée à proximité desdits équipements et être facilement accessible.
- Ne placez pas d'objet inflammable, de substance explosive ou d'objet dangereux à proximité de votre appareil.
- Utilisez, conservez uniquement votre appareil dans un environnement où la température est comprise entre 0°C et 35°C.
- Conservez votre appareil hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Ne démontez pas votre appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même ou de le modifier.
- N'utilisez pas votre appareil s'il a subi un choc ou des dommages.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez votre appareil de l'alimentation principale et de tout appareil avant de le nettoyer ou si vous ne l'utilisez pas.
- Utilisez uniquement les accessoires et connecteurs fournis. L'utilisation de tout autre type d'accessoire non prévu à cet effet risquerait d'endommager votre appareil de façon irréversible.
- Avant de procéder au nettoyage, assurez-vous que l'appareil soit éteint et froid. N'utilisez pas de lubrifiant ou tout autre produit qui pourrait endommager l'appareil.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de dommages liés à une mauvaise utilisation du produit ou à une utilisation avec un appareil aux caractéristiques électriques non compatibles.
- Sauf mention contraire, n'utilisez jamais votre appareil sous la pluie, dans des endroits humides ou à proximité d'un point d'eau.
- Sauf mention contraire, ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Conserver les documentations d'origine relatives au produit pour s'y référer ultérieurement.
- Dans le cas d'un produit sans fil, veuillez ne pas laisser le produit à proximité de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage de données.
- Évitez d'utiliser vos appareils sans fil à proximité de sources d'interférences courantes, telles que des câbles d'alimentation, des fours à micro-ondes, des lampes fluorescentes, des caméras vidéo sans fil et des téléphones résidentiels sans fil.
- Pour améliorer la qualité et l'intensité du signal sans fil, réduisez le nombre d'appareils actifs fonctionnant sur la même bande de fréquences sans fil.
- Ne laissez pas le chargement s'effectuer sans surveillance. En cas de court-circuit ou d'endommagement mécanique de la batterie Lithium interne, il existe un risque de surchauffe et d'incendie.
- ATTENTION : risque d'explosion si la batterie est remplacée par un modèle inapproprié. Recyclage des piles usagées conformément à la réglementation en vigueur.
- Veuillez effectuer une charge complète lors de la première utilisation
- Ne pas court-circuiter un élément ou une batterie. Ne pas stocker des éléments ou des batteries de manière désordonnée dans une boîte ou un tiroir, où ils peuvent se mettre en court-circuit entre eux ou être mis en court-circuit par d'autres objets métalliques.
- En cas de fuite d'un élément, veiller à ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. Si c'est le cas, laver la zone affectée à grande eau et consulter un médecin.
- Maintenir les éléments et les batteries propres et secs.
- Il est nécessaire de charger les accumulateurs avant usage. Utiliser toujours le chargeur adapté et se référer aux instructions des fabricants ou au manuel de l'appareil concernant les

instructions de charge correcte.

- Après des périodes de stockage prolongées, il peut être nécessaire de charger et décharger plusieurs fois les accumulateurs, afin d'obtenir la performance maximale.
- N'utiliser le produit ou la batterie que dans l'application pour laquelle il ou elle est prévue.
- En cas d'ingestion d'un élément ou d'une batterie, il convient de consulter immédiatement un médecin
- Lorsque le produit ne fonctionne pas et qu'aucun signal n'est détecté, il passe en mode veille en moins de 20 minutes.

INTRODUCTION

Grâce à son clip robuste et son aimant ultra-pratique, cette enceinte portable Bluetooth avec micro s'accroche en un clin d'œil. Solide, compacte et légère, elle est pensée pour bouger avec vous, sans jamais sacrifier la qualité du son. Avec sa connexion sans fil rapide et son micro intégré, écoutez votre playlist préférée ou passez vos appels, où que vous soyez.

CONTENU DE LA BOÎTE

- Manuel d'utilisation x 1
- Câble de recharge USB-C x 1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Niveau d'étanchéité : IPX5
- Version Bluetooth: 5.4
- Format audio: SBC
- Haut-parleur : 2 W
- Entrée : 5.0V  1A
- Type de batterie : batterie interne Li-ion polymère
- Capacité de la batterie : 3,7 V  600 mAh
- Autonomie : jusqu'à 4 heures (à volume maximal)
- Temps de charge: 2 heures
- Dimensions du produit : 73 x 42,9 x 28,2 mm
- Poids du produit : 64 g

CARACTÉRISTIQUES :

- Adapté à la voiture, aux voyages et aux activités de plein air
- Fin et compact, facile à transporter
- Se fixe à votre ceinture de sécurité, votre chemise, sac à dos ou veste à l'aide d'une pince à ressort ou d'un clip magnétique
- Profitez d'appels téléphoniques d'une clarté cristalline grâce à la suppression du bruit
- Matériaux résistants la poussière et à l'eau

DESCRIPTION

1. Bouton Marche / Arrêt
2. Augmenter le volume ou passer à la chanson précédente
3. Baisser le volume ou passer à la chanson suivante
4. Haut Parleur
5. Clip magnétique
6. Pince
7. Port de charge
8. Micro

APPAIRER LE BLUETOOTH :

Important : votre enceinte est livrée en mode veille prolongée afin d'économiser la batterie. Activez votre enceinte en connectant le câble USB à une source d'alimentation avant la première utilisation.

Pour coupler le Bluetooth pour la première fois, vous devez activer la fonction Bluetooth de votre téléphone portable, puis rechercher le nouvel appareil. Lorsque le téléphone portable détecte cet appareil (nommé « TNB BTKIT1 »), cliquez sur ce nom pour vous connecter.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour allumer/éteindre <u>Mode appel :</u> Appuyez brièvement pour répondre à un appel, appuyez à nouveau pour raccrocher. Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour rejeter un appel. <u>Mode musique :</u> Appuyez brièvement pour lire/mettre en pause la musique.
	<u>Mode appel :</u> Appuyez brièvement pour augmenter le volume. <u>Mode musique :</u> Appuyez brièvement pour augmenter le volume. Appuyez longuement pour passer à la chanson précédente.
	<u>Mode appel :</u> Appuyez brièvement pour diminuer le volume. <u>Mode Musique :</u> Appuyez brièvement pour diminuer le volume. Appuyez longuement pour passer à la chanson suivante.

Puissance minimale requise par l'équipement radio pour charger : 0.1 W

Puissance maximale requise par l'équipement radio pour atteindre la vitesse de charge maximale : 2.5 W

L'abréviation «USB PD» (alimentation électrique par port USB) est affichée si le produit est compatible avec ce protocole.

«USB PD» est un protocole qui négocie l'acheminement le plus rapide du courant du dispositif de charge vers le produit sans réduire la durée de vie de la batterie.

BESOIN D'AIDE ?

Soucieux de la satisfaction de nos clients, vous avez la possibilité de nous contacter sur info@t-nb.com. Entretien, dépannage, informations diverses sur ce produit, veuillez consulter notre site internet : www.t-nb.com

EN - OUR THANKS

Congratulations on your purchase and thank you for the trust you have placed in T'nB. Our products comply with the all relevant regulations and standards. Before using this equipment, we recommend that you read the instructions and safety instructions carefully and keep this manual for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- No guarantee will apply in case of misuse.
- T'nB accepts no liability if the safety instructions are not respected.
- Handle the device with care.
- The power supply of your device must match the initially specified characteristics
- The socket of the electrical equipment must be located near the said equipment and easy to get to.
- Keep the device away from flammable objects, explosive substances or dangerous objects.
- Use and store your device in an environment where the temperature is between 0°C and 35°C.
- Store your device out of the reach of children.
- This device is not designed to be used by persons (including children) whose physical, sensory or mental capacities are reduced, or persons without experience or knowledge, except if they are supervised or receive prior instruction on using the device by a person in charge of their safety.
- Do not disassemble your device and do not attempt to repair or modify it yourself.
- Stop using your device if it has been hit or damaged.
- To avoid the risk of electric shock, disconnect your device from the mains and from any other device before cleaning it or when not in use.
- Only use the supplied accessories and connectors. The use of any other type of accessory not intended for this purpose may irretrievably damage your device.
- Make sure the appliance is switched off and cold before cleaning. Do not use any product or lubricant which may damage the appliance.
- T'nB accepts no liability for damage caused by misuse of the product or by use with an incompatible electrical device.
- Unless otherwise stated, never use your device in rain, in damp places or near a water source.
- Unless otherwise stated, this product is for indoor use only.
- Keep the original product-related documentation for future reference.
- Do not leave wireless products near credit cards or other data storage devices.
- Avoid using your wireless devices near sources of interference, such as power supply cables, microwave ovens, fluorescent lamps, wireless video cameras and wireless domestic telephones.
- To improve the quality and the strength of the wireless signal, reduce the number of devices operating on the same wireless frequency.
- Do not leave the device on charge unattended. In the event of a short circuit or mechanical damage to the internal lithium battery, there is a risk of overheating or fire.
- **WARNING:** risk of explosion if the battery is replaced with an inappropriate model. Recycle used batteries in accordance with current regulations.
- Please fully charge before using the first time
- Do not short-circuit a cell or battery. Do not store cells or batteries haphazardly in a box or drawer where they may short-circuit each other or be short-circuited by other metal objects.
- In case of cell leakage, ensure that the liquid does not come into contact with the skin or eyes. If it does, wash the affected area with plenty of water and seek medical advice.
- Keep cells and batteries clean and dry.
- It is necessary to charge the batteries before use. Always use the appropriate charger and refer to the manufacturer's instructions or the device's manual for correct charging instructions.
- After long storage periods, it may be necessary to charge and discharge the batteries several times to achieve maximum performance.
- Use the product or battery only for the application for which it was intended.
- If a cell or battery is ingested, seek medical advice immediately.

INTRODUCTION

With its sturdy clip and ultra-convenient magnet, this portable Bluetooth speaker with microphone can be attached in a flash. Solid, compact and lightweight, it is designed to move with you, without ever sacrificing sound quality. With its fast wireless connection and built-in microphone, listen to your favourite playlist or make calls wherever you are.

BOX CONTENTS

- User manual x 1
- USB-C charging cable x 1

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- **Waterproof rating:** IPX5
- **Bluetooth version:** 5.4
- **Audio format:** SBC
- **Speaker:** 2 W
- **Input :** 5.0V $\equiv$ 1A
- **Battery type:** Internal Li-ion polymer battery
- **Battery capacity:** 3.7 V $\equiv$ 600 mAh
- **Battery life:** up to 4 hours (at maximum volume)
- **Charging time:** 2 hours
- **Product dimensions:** 73 x 42.9 x 28.2 mm
- **Product weight:** 64 g

FEATURES:

- Suitable for use in the car, when travelling and for outdoor activities
- Slim and compact, easy to carry
- Attaches to your seat belt, shirt, rucksack or jacket with a spring clip or magnetic clip
- Enjoy crystal-clear phone calls thanks to noise cancellation
- Dust- and water-resistant materials

DESCRIPTION

1. **On/Off button**
2. **Increase volume or skip to previous song**
3. **Decrease volume or skip to next song**
4. **Speaker**
5. **Magnetic clip**
6. **Clip**
7. **Charging port**
8. **Microphone**

PAIR BLUETOOTH:

Important: your speaker is delivered in hibernation mode to save battery power. Activate your speaker by connecting the USB cable to a power source before using it for the first time.

To pair Bluetooth for the first time, you must activate the Bluetooth function on your mobile phone, then search for the new device. When the mobile phone detects this device (named «TNB BTKIT1»), click on this name to connect.

INSTRUCTIONS FOR USE:

	Press and hold for 3 seconds to turn on/off <u>Call mode:</u> Press briefly to answer a call, press again to hang up. Press and hold for 2 seconds to reject a call. <u>Music mode:</u> Press briefly to play/pause music.
	<u>Call mode:</u> Press briefly to increase the volume. <u>Music mode:</u> Press briefly to increase the volume. Press and hold to skip to the previous song.
	<u>Call mode:</u> Press briefly to decrease the volume. <u>Music mode:</u> Press briefly to decrease the volume. Press and hold to skip to the next song.

Minimum power required by the radio equipment to charge : 0.1 W

Maximum power required by the radio equipment to achieve maximum charging speed : 2.5 W

The abbreviation «USB PD» (USB Power Delivery) is displayed if the product is compatible with this protocol. «USB PD» is a protocol that negotiates the fastest delivery of power from the charging device to the product without reducing the battery life.

NEED HELP?

Concerned about the satisfaction of our customers, you can contact us at info@t-nb.com. Maintenance, troubleshooting, miscellaneous information about this product, please visit our website: www.t-nb.com

ES - AGRADECIMIENTOS

Enhorabuena por su compra y gracias por confiar en T'nB. Nuestros productos cumplen la normativa en vigor. Antes de utilizar este producto le recomendamos que lea detenidamente las instrucciones y las normas de seguridad y que conserve este manual para futuras consultas.

NORMAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- No se aplicará ninguna garantía en caso de uso incorrecto.
- T'nB no se hace responsable en caso de no cumplir las normas de seguridad.
- Manipule el producto con precaución.
- La alimentación del dispositivo debe tener las características previstas inicialmente.
- La toma de corriente de los equipos eléctricos debe instalarse cerca de dichos equipos y ser accesible.
- No coloque un objeto inflamable, una sustancia explosiva o un objeto peligroso cerca del dispositivo.
- Utilice y conserve el dispositivo únicamente en un entorno donde la temperatura se sitúe entre 0 y 35 °C.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Este dispositivo no está diseñado para personas (incluido niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.
- No desmonte el dispositivo ni trate de repararlo o modificarlo usted mismo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Para evitar todo riesgo de electrocución, desconecte el dispositivo de la alimentación principal y de cualquier aparato antes de limpiarlo o si no lo está utilizando.
- Utilice exclusivamente los accesorios y los conectores suministrados. El uso de otro accesorio no previsto para este fin puede dañar el dispositivo de forma irreversible.
- Antes de limpiar el producto, compruebe que está apagado y frío. No utilice lubricante u otro producto que pueda dañar el dispositivo.
- T'nB no se hace responsable en caso de daños derivados de un mal uso del producto o de su uso con un aparato de características eléctricas no compatibles.
- Salvo que se especifique lo contrario, no utilice nunca el dispositivo bajo la lluvia, en lugares húmedos o cerca de una fuente de agua.
- Salvo que se especifique lo contrario, este producto está destinado a un uso en interior exclusivamente.
- Conservar la documentación original relacionada con el producto para referencia futura.
- Si se trata de un dispositivo inalámbrico, no deje el producto cerca de tarjetas de crédito u otros dispositivos de almacenamiento de datos.
- No utilice dispositivos inalámbricos cerca de fuentes comunes de interferencias, como cables de alimentación, hornos microondas, lámparas fluorescentes, cámaras de vídeo inalámbricas y teléfonos fijos inalámbricos.
- Para mejorar la calidad y la intensidad de la señal inalámbrica, reduzca el número de dispositivos activos que funcionen en la misma banda de frecuencia inalámbrica.
- No realice la carga sin supervisión. En caso de corto circuito o de daño mecánico de la batería de litio interna, existe un riesgo de sobrecalentamiento y de incendio.
- CUIDADO: si la batería se sustituye por otro modelo no adecuado, existe un riesgo de explosión. El reciclaje de las pilas usadas se efectuará conforme a la normativa vigente.
- Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, realice una carga completa
- No provoque un cortocircuito en una célula o batería. No almacene células o baterías de forma desordenada en una caja o cajón, donde puedan cortocircuitarse entre sí o ser cortocircuitadas por otros objetos metálicos.
- En caso de fuga de una célula, asegúrate de que el líquido no entre en contacto con la piel o los ojos. Si sucede, lava la zona afectada con abundante agua y consulta a un médico.
- Mantén las células y las baterías limpias y secas.
- Es necesario cargar las baterías antes de usarlas. Utiliza siempre el cargador adecuado y consulta las instrucciones del fabricante o el manual del dispositivo para obtener instrucciones de carga correctas.

- Después de períodos prolongados de almacenamiento, puede ser necesario cargar y descargar las baterías varias veces para lograr el máximo rendimiento.
- Utiliza el producto o la batería solo para la aplicación para la cual fue diseñado.
- En caso de gestión de una célula o batería, consulta inmediatamente a un médico.

INTRODUCCIÓN

Gracias a su resistente clip y su práctico imán, este altavoz Bluetooth portátil con micrófono se engancha en un abrigo y cerrar de ojos. Sólido, compacto y ligero, está diseñado para acompañarte a todas partes sin sacrificar la calidad del sonido. Con su rápida conexión inalámbrica y su micrófono integrado, podrás escuchar tu lista de reproducción favorita o realizar llamadas estés donde estés.

CONTENIDO DE LA CAJA

- Manual de usuario x 1
- Cable de carga USB-C x 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Nivel de impermeabilidad: IPX5
- Versión Bluetooth: 5.4
- Formato de audio: SBC
- Altavoz: 2 W
- Entrada: 5,0 V $\equiv$ 1 A
- Tipo de batería: batería interna de polímero de litio
- Capacidad de la batería: 3,7 V $\equiv$ 600 mAh
- Autonomía: hasta 4 horas (a volumen máximo)
- Tiempo de carga: 2 horas
- Dimensiones del producto: 73 x 42,9 x 28,2 mm
- Peso del producto: 64 g

CARACTERÍSTICAS:

- Apto para el coche, los viajes y las actividades al aire libre
- Delgado y compacto, fácil de transportar
- Se fija al cinturón de seguridad, la camisa, la mochila o la chaqueta con una pinza de resorte o un clip magnético
- Disfrute de llamadas telefónicas con una claridad cristalina gracias a la supresión del ruido
- Materiales resistentes al polvo y al agua

DESCRIPCIÓN

1. Botón de encendido/apagado
2. Aumentar el volumen o pasar a la canción anterior
3. Bajar el volumen o pasar a la siguiente canción
4. Altavoz
5. Clip magnético
6. Pinza
7. Puerto de carga
8. Micrófono

EMPAREJAR EL BLUETOOTH:

Importante: el altavoz se entrega en modo de suspensión prolongada para ahorrar batería. Active el altavoz conectando el cable USB a una fuente de alimentación antes de utilizarlo por primera vez.

Para emparejar el Bluetooth por primera vez, debe activar la función Bluetooth de su teléfono móvil y, a continuación, buscar el nuevo dispositivo. Cuando el teléfono móvil detecte este dispositivo (denominado «TNB BTKIT1»), haga clic en este nombre para conectarse.

INSTRUCCIONES DE USO:

	Mantenga pulsado durante 3 segundos para encender/apagar <u>Modo de llamada:</u> Pulse brevemente para responder a una llamada, vuelva a pulsar para colgar. Mantenga pulsado durante 2 segundos para rechazar una llamada. <u>Modo música:</u> Pulse brevemente para reproducir/pausar la música.
	<u>Modo llamada:</u> Pulse brevemente para subir el volumen. <u>Modo música:</u> Pulse brevemente para subir el volumen. Mantenga pulsado para pasar a la canción anterior.
	<u>Modo llamada:</u> Pulse brevemente para bajar el volumen. <u>Modo Música:</u> Pulse brevemente para bajar el volumen. Mantenga pulsado para pasar a la siguiente canción.

Potencia mínima requerida por el equipo de radio para cargar : 0.1 W

Potencia máxima requerida por el equipo de radio para alcanzar la velocidad de carga máxima : 2.5 W

La abreviatura «USB PD» (entrega de energía USB) se muestra si el producto es compatible con este protocolo. «USB PD» es un protocolo que negocia la entrega más rápida de energía desde el dispositivo de carga al producto sin reducir la vida útil de la batería.

¿NECESITA AYUDA?

Nos preocupamos por nuestros clientes, por ello, puede contactarnos en info@t-nb.com. Para aspectos relacionados con el mantenimiento, la reparación u otros datos sobre el producto, consulte nuestra página web: www.t-nb.com

PT - OS NOSSOS AGRADECIMENTOS

Parabéns pela sua compra e obrigada pela confiança depositada na T'nB. Os nossos produtos estão em conformidade com os regulamentos e normas em vigor. Aconselhamos que, antes da utilização deste produto, leia atentamente as instruções e as recomendações de segurança e que guarde este manual.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- Nenhuma garantia pode ser aplicada em caso de utilização indevida.
- A T'nB declina qualquer responsabilidade em caso de não conformidade com as instruções de segurança
- Manusear o produto com cuidado.
- A fonte de alimentação do seu dispositivo deve corresponder às características inicialmente planeadas
- A tomada para equipamentos elétricos deve ser instalada nas proximidades dos referidos equipamentos e ser de fácil acesso.
- Não colocar qualquer objeto inflamável, substância explosiva ou objeto perigoso nas proximidades do seu dispositivo.
- Usar e guardar o dispositivo apenas num ambiente onde a temperatura se situe entre 0°C e 35°C.
- Manter o dispositivo fora do alcance das crianças.
- Este dispositivo não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas sem experiência ou conhecimentos, exceto se, por intermédio de uma pessoa responsável pela sua segurança, sejam vigiladas ou tiverem obtido instruções prévias sobre a utilização do dispositivo.
- Não desmontar o dispositivo, nem tentar repará-lo ou modificá-lo por conta própria.
- Não usar o dispositivo se o mesmo tiver sofrido um choque ou se estiver danificado.
- Para evitar o risco de choque elétrico, desligue seu dispositivo da fonte de alimentação principal e de qualquer dispositivo antes de o limpar ou quando não estiver em utilização.
- Usar apenas os acessórios e conectores fornecidos. A utilização de qualquer outro tipo de acessório não destinado a este propósito pode danificar o dispositivo de forma irreparável.
- Antes de limpar, certificar-se de que o dispositivo está desligado e frio. Não usar lubrificante ou qualquer outro produto que possa danificar o dispositivo.
- A T'nB declina qualquer responsabilidade em caso de danos resultantes da utilização indevida do produto ou da utilização de um dispositivo com características elétricas incompatíveis.
- Salvo indicação em contrário, nunca usar o dispositivo debaixo de chuva, em locais húmidos ou próximo de um ponto de água.
- Salvo indicação em contrário, este produto destina-se apenas a uso interno.
- Manter a documentação original relacionada ao produto para referência futura.
- No caso de um produto sem fios, não deixar o mesmo nas proximidades de cartões de crédito ou outros meios de armazenamento de dados.
- Evitar usar os dispositivos sem fios nas proximidades de fontes comuns de interferência, tais como cabos de alimentação, fornos micro-ondas, lâmpadas fluorescentes, câmaras de vídeo sem fios e telefones fixos sem fios.
- Para melhorar a qualidade e a força do sinal sem fios, reduzir o número de dispositivos ativos a operar na mesma banda de frequência sem fios.
- Não deixar o carregamento sem supervisão. Se a bateria de lítio interna entrar em curto-circuito ou danificar mecanicamente, existe o risco de sobreaquecimento e incêndio.
- CUIDADO: risco de explosão se a bateria for substituída por um modelo inadequado. Reciclagem de baterias usadas de acordo com os regulamentos em vigor.
- Efetue um carregamento completo antes da primeira utilização.
- Não cause curto-circuito em uma célula ou bateria. Não armazene células ou baterias de maneira desorganizada em uma caixa ou gaveta, onde elas possam se curto-circuitarem entre si ou serem curto-circuitadas por outros objetos metálicos.
- Em caso de vazamento de uma célula, certifique-se de que o líquido não entre em contato com a pele ou os olhos. Se isso acontecer, lave a área afetada com bastante água e procure um médico.
- Mantenha as células e baterias limpas e secas.

- É necessário carregar as baterias antes do uso. Use sempre o carregador apropriado e consulte as instruções do fabricante ou o manual do dispositivo para instruções corretas de carregamento.
- Após períodos prolongados de armazenamento, pode ser necessário carregar e descarregar as baterias várias vezes para alcançar o máximo desempenho.
- Use o produto ou bateria apenas para a aplicação para a qual foi destinado.
- Em caso de ingestão de uma célula ou bateria, procure um médico imediatamente.

INTRODUÇÃO

Grças ao seu clipe robusto e ao seu íman ultraprático, esta coluna Bluetooth portátil com microfone prende-se num piscar de olhos. Robusta, compacta e leve, foi concebida para se deslocar consigo, sem nunca sacrificar a qualidade do som. Com a sua ligação sem fios rápida e o seu microfone integrado, ouça a sua lista de reprodução favorita ou faça as suas chamadas, onde quer que esteja.

CONTEÚDO DA CAIXA

- Manual de utilização x 1
- Cabo de carregamento USB-C x 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Nível de impermeabilidade: IPX5**
- **Versão Bluetooth: 5.4**
- **Formato de áudio: SBC**
- **Altifalante: 2 W**
- **Entrada: 5,0 V $\equiv$ 1 A**
- **Tipo de bateria: bateria interna de polímero de iões de lítio**
- **Capacidade da bateria: 3,7 V $\equiv$ 600 mAh**
- **Autonomia: até 4 horas (no volume máximo)**
- **Tempo de carregamento: 2 horas**
- **Dimensões do produto: 73 x 42,9 x 28,2 mm**
- **Peso do produto: 64 g**

CARACTERÍSTICAS:

- Adequado para automóvel, viagens e atividades ao ar livre
- Fino e compacto, fácil de transportar
- Prende-se ao cinto de segurança, camisa, mochila ou casaco com um clipe de mola ou magnético
- Desfrute de chamadas telefónicas com uma clareza cristalina graças à supressão de ruído
- Materiais resistentes ao pó e à água

DESCRIÇÃO

1. Botão Liga/Desliga
2. Aumentar o volume ou passar para a música anterior
3. Diminuir o volume ou passar para a música seguinte
4. Alto-falante
5. Clipe magnético
6. Pinça
7. Porta de carregamento
8. Microfone

EMPARELHAR O BLUETOOTH:

Importante: a sua coluna é fornecida em modo de hibernação prolongada para poupar bateria. Ative a sua coluna ligando o cabo USB a uma fonte de alimentação antes da primeira utilização.

Para emparelhar o Bluetooth pela primeira vez, deve ativar a função Bluetooth do seu telemóvel e, em seguida, procurar o novo dispositivo. Quando o telemóvel detetar este dispositivo (denominado «TNB BTKIT1»), clique nesse nome para se conectar.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

	Mantenha premido durante 3 segundos para ligar/desligar <u>Modo de chamada:</u> Pressione brevemente para atender uma chamada, pressione novamente para desligar. Mantenha premido durante 2 segundos para rejeitar uma chamada. <u>Modo música:</u> Pressione brevemente para reproduzir/pausar a música.
	<u>Modo chamada:</u> Toque brevemente para aumentar o volume. <u>Modo música:</u> Toque brevemente para aumentar o volume. Mantenha premido para passar para a música anterior.
	<u>Modo de chamada:</u> Toque brevemente para diminuir o volume. <u>Modo Música:</u> Toque brevemente para diminuir o volume. Mantenha premido para passar para a música seguinte.

Potência mínima requerida pelo equipamento de rádio para carregar : 0.1 W
Potência máxima requerida pelo equipamento de rádio para atingir a velocidade de carga máxima : 2.5 W

A abreviação «USB PD» (entrega de energia USB) é exibida se o produto for compatível com este protocolo. «USB PD» é um protocolo que negocia a entrega mais rápida de energia do dispositivo de carregamento para o produto sem reduzir a vida útil da bateria.

PRECISA DE AJUDA?

Preocupados com a satisfação dos nossos clientes, fornecemos a possibilidade de nos contactar através do email info@t-nb.com. Para obter informações sobre manutenção, reparações e outras informações sobre o produto, consulte o nosso Website: www.t-nb.com

Congratulazioni per l'acquisto, ti ringraziamo per la fiducia che hai risposto in T'nB. I nostri prodotti sono conformi ai regolamenti e alle norme vigenti. Prima dell'utilizzo del prodotto, ti consigliamo di leggere attentamente le istruzioni e le istruzioni di sicurezza, e di conservare il presente manuale.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

- Nessuna garanzia può essere applicata in caso di uso improprio.
- T'nB declina ogni responsabilità in caso di mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza
- Manipolare il prodotto con precauzione.
- L'alimentazione del dispositivo deve corrispondere alle caratteristiche iniziali previste
- La presa di corrente dei dispositivi elettrici deve essere installata vicino a tali dispositivi e deve essere facilmente accessibile.
- Non posizionare alcun oggetto infiammabile, sostanza esplosiva o oggetto pericoloso vicino al dispositivo.
- Utilizzare, conservare il dispositivo solo in un ambiente la cui temperatura sia tra i 0°C e i 35°C.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
- Il dispositivo non è progettato per essere utilizzato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, o mentali, sono ridotte, o da persone senza esperienza o conoscenza, eccetto se ne possono beneficiare, tramite la mediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, monitoraggio o con istruzioni precedenti relative all'uso del dispositivo. préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Non smontare il dispositivo né tentare di ripararlo o modificarlo da soli..
- Non utilizzare il dispositivo se ha subito urti o danni.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, scollegare il dispositivo dalla fonte di alimentazione e da tutti i dispositivi prima di pulirlo o quando non è in uso.
- Utilizzare solo gli accessori e i connettori forniti in dotazione. L'uso di altro tipo di accessori non previsti a tale scopo rischierebbe di danneggiare il dispositivo in maniera irreparabile.
- Prima della pulizia assicurarsi che il dispositivo sia spento e freddo. Non utilizzare lubrificanti o altri prodotti che potrebbero danneggiare il dispositivo.
- T'nB declina ogni responsabilità in caso di danni derivanti da un uso improprio del prodotto o da un utilizzo con un dispositivo con caratteristiche elettriche incompatibili..
- Salvo indicazioni contrarie, non utilizzare mai il dispositivo sotto la pioggia, in luoghi umidi o vicino a fonti d'acqua.
- Salvo indicazioni contrarie, il prodotto è concepito solo per uso interno.
- Conservare la documentazione originale relativa al prodotto per riferimento futuro.
- In caso di prodotto wireless, non lasciare il prodotto vicino a carte di credito o altri supporto di stoccaggio dati.
- Evitare di usare il dispositivo wireless vicino a fonti di interferenze, come cavi di alimentazione, forni a microonde, lampade fluorescenti, videocamere wireless e cordless.
- Per migliorare la qualità e l'intensità del segnale wireless, ridurre il numero di dispositivi attivi funzionanti sulla stessa gamma di frequenza wireless.
- Non lasciare in carica senza monitoraggio. In caso di cortocircuito o di danno meccanico della batteria interna al litio, sussiste un rischio di surriscaldamento e di incendio.
- ATTENZIONE: rischio di esplosione se la batteria è sostituita da un modello incorretto. Riciclare le batterie secondo le leggi in vigore.
- Caricare completamente al primo utilizzo
- Non cortocircuitare una cella o una batteria. Non conservare le celle o le batterie in modo disordinato in una scatola o un cassetto, dove possono cortocircuitarsi tra loro o essere cortocircuitate da altri oggetti metallici.
- In caso di perdita di una cella, assicurarsi che il liquido non venga a contatto con la pelle o gli occhi. In tal caso, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico.
- Mantenere le celle e le batterie pulite e asciutte.
- È necessario caricare le batterie prima dell'uso. Utilizzare sempre il caricabatterie appropriato e fare riferimento alle istruzioni del produttore o al manuale del dispositivo per le corrette istruzioni di carica.

- Dopo lunghi periodi di stoccaggio, può essere necessario caricare e scaricare più volte le batterie per ottenere le massime prestazioni.
- Utilizzare il prodotto o la batteria solo per l'applicazione per cui è stato destinato.
- In caso di ingestione di una cella o di una batteria, consultare immediatamente un medico.

INTRODUZIONE

Grazie alla sua robusta clip e al suo pratico magnete, questo altoparlante Bluetooth portatile con microfono si aggancia in un attimo. Solido, compatto e leggero, è progettato per seguirti ovunque, senza mai sacrificare la qualità del suono. Con la sua connessione wireless veloce e il microfono integrato, puoi ascoltare la tua playlist preferita o effettuare chiamate ovunque ti trovi.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Manuale d'uso x 1
- Cavo di ricarica USB-C x 1

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- **Livello di impermeabilità: IPX5**
- **Versione Bluetooth: 5.4**
- **Formato audio: SBC**
- **Altoparlante: 2 W**
- **Ingresso: 5,0 V $\equiv$ 1 A**
- **Tipo di batteria: batteria interna ai polimeri di litio**
- **Capacità della batteria: 3,7 V $\equiv$ 600 mAh**
- **Autonomia: fino a 4 ore (al massimo volume)**
- **Tempo di ricarica: 2 ore**
- **Dimensioni del prodotto: 73 x 42,9 x 28,2 mm**
- **Peso del prodotto: 64 g**

CARATTERISTICHE:

- Adatto per l'auto, i viaggi e le attività all'aria aperta
- Sottile e compatto, facile da trasportare
- Si fissa alla cintura di sicurezza, alla camicia, allo zaino o alla giacca con una clip a molla o magnetica
- Goditi chiamate telefoniche cristalline grazie alla soppressione del rumore
- Materiali resistenti alla polvere e all'acqua

DESCRIZIONE

1. Pulsante di accensione/spegnimento
2. Aumenta il volume o passa al brano precedente
3. Abbassare il volume o passare al brano successivo
4. Altoparlante
5. Clip magnetica
6. Morsetto
7. Porta di ricarica
8. Microfono

ACCOPPIAMENTO BLUETOOTH:

Per accoppiare il Bluetooth per la prima volta, è necessario attivare la funzione Bluetooth del cellulare, quindi cercare il nuovo dispositivo. Quando il cellulare rileva questo dispositivo (denominato «TNB BTKIT1»), fare clic su questo nome per connettersi.

	Tenere premuto per 3 secondi per accendere/spegnere <u>Modalità chiamata:</u> Premere brevemente per rispondere a una chiamata, premere nuovamente per riagganciare. Tenere premuto per 2 secondi per rifiutare una chiamata. <u>Modalità musica:</u> Premere brevemente per riprodurre/mettere in pausa la musica.
	<u>Modalità chiamata:</u> Premere brevemente per aumentare il volume. <u>Modalità musica:</u> Premere brevemente per aumentare il volume. Premere a lungo per passare al brano precedente.
	<u>Modalità chiamata:</u> Premere brevemente per diminuire il volume. <u>Modalità musica:</u> Premere brevemente per diminuire il volume. Premere a lungo per passare al brano successivo.

Potenza minima richiesta dall'attrezzatura radio per caricare : 0.1 W

L'abbreviazione «USB PD» (erogazione di energia tramite USB) viene visualizzata se il prodotto è compatibile con questo protocollo. «USB PD» è un protocollo che negozia la consegna più rapida dell'energia dal dispositivo di ricarica al prodotto senza ridurre la durata della batteria.

OCCORRE AIUTO?

Nell'impegno di soddisfare i nostri clienti, siamo disponibili all'indirizzo email info@t-nb.com. Per manutenzione, riparazione, altre informazioni sul prodotto, consultare il nostro sito internet : www.t-nb.com

DE - UNSER DANK

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und vielen Dank für das Vertrauen, das Sie T'nB entgegengebracht haben. Unsere Produkte entsprechen den geltenden Vorschriften und Normen. Vor der Verwendung dieses Produkts empfehlen wir Ihnen, die Anweisungen und Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und diese Anleitung aufzubewahren.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Bei missbräuchlicher Verwendung kann keine Garantie übernommen werden.
- T'nB lehnt jede Verantwortung bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise ab.
- Behandeln Sie das Produkt mit Sorgfalt.
- Die Spannungsversorgung Ihres Geräts muss den ursprünglich geplanten Eigenschaften entsprechen.
- Die Steckdose des elektrischen Geräts muss in der Nähe des Geräts installiert werden und leicht zugänglich sein.
- Stellen Sie keine brennbaren Gegenstände, explosive Stoffe oder gefährliche Gegenstände in die Nähe Ihres Geräts.
- Verwenden und lagern Sie Ihr Gerät nur in einer Umgebung, in der die Temperatur zwischen 0°C und 35°C liegt.
- Bewahren Sie Ihr Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Nehmen Sie Ihr Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren oder zu verändern.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht, wenn es Stößen oder Beschädigungen ausgesetzt war.
- Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, trennen Sie Ihr Gerät vor der Reinigung oder bei Nichtgebrauch von der Stromversorgung und von allen Geräten.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör und die Stecker. Die Verwendung eines anderen, nicht dafür vorgesehenen Zubehörs kann zu irreparablen Schäden an Ihrem Gerät führen.
- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass das Gerät ausgeschaltet und kalt ist. Verwenden Sie kein Schmiermittel oder jegliche Produkte, die das Gerät beschädigen könnten.
- T'nB übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch den Missbrauch des Produkts oder die Verwendung mit einem Gerät mit inkompatiblen elektrischen Eigenschaften entstehen.
- Wenn nicht anders angegeben, verwenden Sie Ihr Gerät niemals im Regen, an feuchten Orten oder in der Nähe von Wasser.
- Wenn nicht anders angegeben, ist dieses Produkt nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
- Bewahren Sie die Originaldokumentation zum Produkt zur späteren Referenz auf.
- Wenn es sich um ein kabelloses Produkt handelt, lassen Sie es bitte nicht in der Nähe von Kreditkarten oder anderen Datenträgern liegen.
- Vermeiden Sie die Verwendung Ihrer kabellosen Geräte in der Nähe von häufigen Störquellen, wie z. B. Stromkabeln, Mikrowellenherden, Leuchtstoffröhren, kabellosen Videokameras und schnurlosen Haustelefonen.
- Um die Qualität und Stärke des Funksignals zu verbessern, reduzieren Sie die Anzahl der aktiven Geräte, die im gleichen Funkfrequenzband arbeiten.
- Lassen Sie den Ladevorgang nicht unbeaufsichtigt. Wenn die interne Lithiumbatterie kurzgeschlossen oder mechanisch beschädigt wird, besteht die Gefahr von Überhitzung und Brand.
- VORSICHT: Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku durch ein ungeeignetes Modell ersetzt wird. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften.
- Bitte bei der ersten Verwendung vollständig aufladen
- Verursachen Sie keinen Kurzschluss an einer Zelle oder Batterie. Lagern Sie Zellen oder Batterien nicht ungeordnet in einer Box oder Schublade, wo sie sich gegenseitig kurzschließen können oder durch andere Metallgegenstände kurzgeschlossen werden können.
- Bei einem Auslaufen einer Zelle darauf achten, dass die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommt. Sollte dies der Fall sein, spülen Sie den betroffenen Bereich gründlich mit Wasser ab und suchen Sie einen Arzt auf.
- Halten Sie Zellen und Batterien sauber und trocken.

- Akkus müssen vor der Verwendung aufgeladen werden. Verwenden Sie immer das passende Ladegerät und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers oder die Anweisungen im Handbuch des Geräts für das korrekte Laden.
- Nach langen Lagerungszeiten kann es erforderlich sein, die Akkus mehrmals zu laden und zu entladen, um die maximale Leistung zu erreichen.
- Verwenden Sie das Produkt oder die Batterie nur für den Zweck, für den es bzw. sie bestimmt ist.
- Im Falle der Verschluckung einer Zelle oder Batterie suchen Sie sofort einen Arzt auf.

EINLEITUNG

Dank seines robusten Clips und seines praktischen Magneten lässt sich dieser tragbare Bluetooth-Lautsprecher mit Mikrofon im Handumdrehen befestigen. Er ist robust, kompakt und leicht und wurde entwickelt, um Sie überallhin zu begleiten, ohne dabei Abstriche bei der Klangqualität zu machen. Mit seiner schnellen kabellosen Verbindung und seinem integrierten Mikrofon können Sie Ihre Lieblingsplaylist anhören oder Anrufe tätigen, egal wo Sie sich gerade befinden.

LIEFERUMFANG

- Bedienungsanleitung x 1
- USB-C-Ladekabel x 1

TECHNISCHE DATEN:

- **Wasserdichtigkeit: IPX5**
- **Bluetooth-Version: 5.4**
- **Audioformat: SBC**
- **Lautsprecher: 2 W**
- **Eingang: 5,0 V $\equiv$ 1 A**
- **Batterietyp: Interner Li-Ionen-Polymer-Akku**
- **Batteriekapazität: 3,7 V $\equiv$ 600 mAh**
- **Betriebsdauer: bis zu 4 Stunden (bei maximaler Lautstärke)**
- **Ladezeit: 2 Stunden**
- **Produktabmessungen: 73 x 42,9 x 28,2 mm**
- **Produktgewicht: 64 g**

EIGENSCHAFTEN:

- Geeignet für das Auto, Reisen und Outdoor-Aktivitäten
- Schlank und kompakt, leicht zu transportieren
- Lässt sich mit einer Federklemme oder einem Magnetclip am Sicherheitsgurt, Hemd, Rucksack oder Jacke befestigen
- Genießen Sie kristallklare Telefonate dank Geräuschunterdrückung
- Staub- und wasserabweisende Materialien

BESCHREIBUNG

- 1. Ein-/Aus-Taste**
- 2. Lautstärke erhöhen oder zum vorherigen Titel wechseln**
- 3. Lautstärke verringern oder zum nächsten Titel wechseln**
- 4. Lautsprecher**
- 5. Magnetclip**
- 6. Klemme**
- 7. Ladeanschluss**
- 8. Mikrofon**

BLUETOOTH KOPPELN:

Wichtig: Ihr Lautsprecher wird im Ruhemodus geliefert, um den Akku zu schonen. Aktivieren Sie Ihren Lautsprecher, indem Sie das USB-Kabel vor dem ersten Gebrauch an eine Stromquelle anschließen.

Um Bluetooth zum ersten Mal zu koppeln, müssen Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons aktivieren und dann nach dem neuen Gerät suchen. Wenn das Mobiltelefon dieses Gerät (mit dem Namen „TNB BTKIT1“) erkennt, klicken Sie auf diesen Namen, um eine Verbindung herzustellen.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

	3 Sekunden lang gedrückt halten, um ein-/auszuschalten Anrufmodus: Drücken Sie kurz, um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie erneut, um aufzulegen. 2 Sekunden lang gedrückt halten, um einen Anruf abzulehnen. Musikmodus: Drücken Sie kurz, um die Musikwiedergabe zu starten/anzuhalten.
	Anrufmodus: Drücken Sie kurz, um die Lautstärke zu erhöhen. Musikmodus: Kurz drücken, um die Lautstärke zu erhöhen. Drücken Sie lange, um zum vorherigen Titel zu wechseln.
	Anrufmodus: Drücken Sie kurz, um die Lautstärke zu verringern. Musikmodus: Drücken Sie kurz, um die Lautstärke zu verringern. Drücken Sie lange, um zum nächsten Titel zu springen.

Minimale Leistung, die von der Funkausrüstung zum Laden benötigt wird : 0.1 W

**Maximale Leistung, die von der Funkausrüstung benötigt wird, um die maximale Lade-
geschwindigkeit zu erreichen : 2.5 W**

Die Abkürzung „USB PD“ (USB-Stromversorgung) wird angezeigt, wenn das Produkt mit diesem Protokoll kompatibel ist. „USB PD“ ist ein Protokoll, das die schnellste Stromlieferung vom Lade-
gerät zum Produkt verhandelt, ohne die Lebensdauer der Batterie zu verkürzen.

BENÖTIGEN SIE HILFE?

Uns liegt die Zufriedenheit unserer Kunden am Herzen und Sie haben Sie die Möglichkeit, uns unter info@t-nb.com zu kontaktieren. Für Wartung, Störungsbehebung, diverse Informationen über diese Produkt besuchen Sie bitte unsere Website: www.t-nb.com.

Gefeliciteerd met uw aankoop en bedankt voor het vertrouwen dat u in T'nB stelt. Onze producten zijn conform de van kracht zijnde regelgevingen en normen. Wij raden u aan vooraleer dit product te gebruiken de instructies en de veiligheidsvoorschriften aandachtig te lezen en deze handleiding goed te bewaren.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Bij oneigenlijk gebruik van dit product kan er geen garantie worden verleend.
- T'nB wijst alle aansprakelijkheid af in geval van niet-naleving van de veiligheidsinstructies.
- Ga zorgvuldig om met het product.
- De elektrische voeding van uw apparaat moet overeenstemmen met de oorspronkelijk voorziene kenmerken
- Het stopcontact van elektrische uitrustingen moet in de nabijheid van deze uitrustingen geïnstalleerd worden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Plaats geen ontvlambare voorwerpen, explosieve stoffen of gevaarlijke voorwerpen in de buurt van uw apparaat.
- Gebruik en berg uw apparaat alleen op in een omgeving waar de temperatuur tussen 0°C en 35°C ligt.
- Houd uw apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of voorafgaand instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Haal uw apparaat niet uit elkaar en probeer het niet zelf te repareren of aan te passen.
- Gebruik uw apparaat niet als het een schok of schade heeft opgelopen.
- Om het risico op elektrische schokken te vermijden, dient u uw apparaat van de voedingsbron en van alle apparaten los te koppelen voordat u het reinigt of indien u het niet gebruikt.
- Gebruik alleen de bijgeleverde accessoires en connectoren. Het gebruik van enig ander type accessoire dat niet voor dit doel is bedoeld, kan onherstelbare schade aan uw apparaat veroorzaken.
- Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld en afgekoeld is voordat u het reinigt. Gebruik geen smeermiddelen of andere producten die het apparaat kunnen beschadigen.
- T'nB wijst elke aansprakelijkheid af voor schade in verband met oneigenlijk gebruik van het product of gebruik met een apparaat met niet-compatibele elektrische eigenschappen.
- Tenzij anders vermeld, gebruik uw apparaat nooit in de regen, op vochtige plaatsen of in de buurt van water.
- Tenzij anders vermeld, is dit product alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Bewaar de originele productgerelateerde documentatie voor toekomstige referentie.
- In het geval van een draadloos product mag u het product niet in de buurt van creditcards of andere gegevensopslagmedia laten.
- Vermijd het gebruik van uw draadloze apparaten in de buurt van veelvoorkomende storingsbronnen, zoals stroomkabels, magnetrons, TL-lampen, draadloze videocamera's en draadloze huistelefoons.
- Om de kwaliteit en de sterkte van het draadloze signaal te verbeteren, vermindert u het aantal actieve apparaten dat in dezelfde draadloze frequentieband actief is.
- Laat het niet onbeheerd achter tijdens het opladen. Bij kortsluiting of mechanische schade aan de interne lithiumbatterij bestaat het risico op oververhitting en brand.
- **WAARSCHUWING:** explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een ongeschikt model. Zorg ervoor dat de gebruikte batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de geldende voorschriften.
- Gelieve volledig op te laden wanneer u het voor de eerste keer gebruikt
- Zorg ervoor dat u geen cel of batterij kortsluit. Bewaar cellen of batterijen niet op een rommelige manier in een doos of lade, waar ze kortsluiting kunnen veroorzaken bij elkaar of kortgesloten kunnen worden door andere metalen voorwerpen.
- In geval van lekkage van een cel, zorg ervoor dat de vloeistof niet in contact komt met de huid of ogen. Mocht dit gebeuren, spoel het getroffen gebied dan grondig met water en raadpleeg een arts.
- Houd cellen en batterijen schoon en droog.
- Het is noodzakelijk om de accu's voor gebruik op te laden. Gebruik altijd de geschikte oplader

- en raadpleeg de instructies van de fabrikant of de handleiding van het apparaat voor de juiste oplaadinstructies.
- Na lange opslagperioden kan het nodig zijn om de accu's meerdere keren op te laden en te ontladen om de maximale prestaties te bereiken.
 - Gebruik het product of de batterij alleen voor de toepassing waarvoor het bestemd is.
 - In geval van inslikken van een cel of batterij, raadpleeg onmiddellijk een arts.

INLEIDING

Dankzij de stevige clip en de superhandige magneet kun je deze draagbare Bluetooth-luidspreker met microfoon in een handomdraai vastklikken. Hij is stevig, compact en licht en ontworpen om mee te nemen, zonder dat dit ten koste gaat van de geluidskwaliteit. Met de snelle draadloze verbinding en de ingebouwde microfoon kun je overal naar je favoriete afspeellijst luisteren of bellen.

INHOUD VAN DE DOOS

- Gebruiksaanwijzing x 1
- USB-C-oplaadkabel x 1

TECHNISCHE KENMERKEN:

- **Waterdichtheid: IPX5**
- **Bluetooth-versie: 5.4**
- **Audioformaat: SBC**
- **Luidspreker: 2 W**
- **Input : 5.0V $\equiv$ 1A**
- **Type batterij: interne Li-ion-polymeerbatterij**
- **Batterijcapaciteit: 3,7 V $\equiv$ 600 mAh**
- **Autonomie: tot 4 uur (op maximaal volume)**
- **Oplaadtijd: 2 uur**
- **Afmetingen van het product: 73 x 42,9 x 28,2 mm**
- **Gewicht van het product: 64 g**

KENMERKEN:

- Geschikt voor in de auto, op reis en voor buitenactiviteiten
- Dun en compact, gemakkelijk mee te nemen
- Kan met een veerklem of magnetische clip aan uw veiligheidsgordel, shirt, rugzak of jas worden bevestigd
- Geniet van kristalheldere telefoongesprekken dankzij ruisonderdrukking
- Stof- en waterbestendige materialen

BESCHRIJVING

1. Aan/uit-knop
2. Volume verhogen of naar het vorige nummer gaan
3. Volume verlagen of naar het volgende nummer gaan
4. Luidspreker
5. Magnetische clip
6. Klem
7. Oplaadpoort
8. Microfoon

BLUETOOTH KOPPELEN:

Belangrijk: uw luidspreker wordt geleverd in de slaapstand om de batterij te sparen. Activeer uw luidspreker door de USB-kabel aan te sluiten op een stroombron voordat u hem voor het eerst gebruikt.

Om Bluetooth voor het eerst te koppelen, moet u de Bluetooth-functie van uw mobiele telefoon activeren en vervolgens naar het nieuwe apparaat zoeken. Wanneer de mobiele telefoon dit apparaat (met de naam «TNB BTKIT1») detecteert, klikt u op deze naam om verbinding te maken.

GEBRUIKSAANWIJZING:

	Houd 3 seconden ingedrukt om in/uit te schakelen <u>Oproepmodus:</u> Druk kort om een oproep te beantwoorden, druk nogmaals om op te hangen. Houd 2 seconden ingedrukt om een oproep te weigeren. <u>Muziekmodus:</u> Druk kort om muziek af te spelen/te pauzeren.
	<u>Oproepmodus:</u> Druk kort om het volume te verhogen. <u>Muziekmodus:</u> Kort indrukken om het volume te verhogen. Druk lang om naar het vorige nummer te gaan.
	<u>Oproepmodus:</u> Druk kort om het volume te verlagen. <u>Muziekmodus:</u> Druk kort om het volume te verlagen. Druk lang om naar het volgende nummer te gaan.

Minimaal vermogen vereist door de radioapparatuur om op te laden : 0.1 W
Maximaal vermogen vereist door de radioapparatuur om de maximale laadsnelheid te bereiken : 2.5 W

De afkorting «USB PD» (USB-stroomvoorziening) wordt weergegeven als het product compatibel is met dit protocol. «USB PD» is een protocol dat de snelste levering van stroom van het laadapparaat naar het product onderhandelt zonder de levensduur van de batterij te verkorten.

HULP NODIG?

Wij willen tevreden klanten, daarom kunt u ons contacteren op info@t-nb.com.
Onderhoud, depannage, diverse informatie over dit product: raadpleeg onze website:
www.t-nb.com.

RO- MULȚUMIRILE NOASTRE

Vă felicităm pentru achiziția dvs. și vă mulțumim pentru încrederea dvs. în T'nB. Produsele noastre respectă reglementările și standardele în vigoare. Înainte de a utiliza acest aparat, vă sfătuim să citiți cu atenție instrucțiunile și sfaturile de siguranță și să păstrați acest manual

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

- Garanția își pierde valabilitatea în cazul utilizării necorespunzătoare.
- T'nB își declină orice responsabilitate în cazul nerespectării instrucțiunilor de siguranță
- Manipulați produsul cu grijă.
- Sursa de alimentare a dispozitivului dvs. trebuie să corespundă caracteristicilor prevăzute inițial
- Priza de curent pentru echipamente electrice trebuie instalată în apropierea dispozitivului respectiv și trebuie să fie ușor accesibilă.
- Nu amplasați niciun obiect inflamabil, o substanță explozivă sau un obiect periculos lângă dispozitivul dvs.
- Utilizați și depozitați dispozitivul numai într-un mediu în care temperatura este cuprinsă între 0 °C și 35 °C.
- Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor.
- Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse, sau de către persoane fără experiență sau cunoștințe, cu excepția cazului în care o persoană responsabilă pentru siguranța acestora le supraveghează sau le oferă instrucțiuni în prealabil cu privire la utilizarea dispozitivului.
- Nu demontați dispozitivul și nu încercați să îl reparați sau să îl modificați singur.
- Nu utilizați dispozitivul dacă a suferit un șoc sau a fost deteriorat.
- Pentru a evita riscul de electrocutare, deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare principală și de la orice dispozitiv înainte de a-l curăța sau când nu îl utilizați.
- Utilizați numai accesoriile și conectorii furnizați. Utilizarea oricărui alt tip de accesoriu care nu este destinat acestui scop ar putea deteriora dispozitivul dvs. în mod iremediabil.
- Înainte de curățare, asigurați-vă că dispozitivul este oprit și răcit. Nu utilizați lubrifianți sau orice produs care ar putea deteriora aparatul.
- T'nB își declină orice responsabilitate în cazul deteriorării rezultate din utilizarea necorespunzătoare a produsului sau din utilizarea împreună cu un dispozitiv cu caracteristici electrice incompatibile.
- Dacă nu se specifică altfel, nu folosiți niciodată dispozitivul în ploaie, în locuri umede sau în apropierea unui punct de apă.
- Dacă nu se specifică altfel, acest produs este destinat exclusiv utilizării în interior.
- Păstrați documentația originală legată de produs pentru referințe ulterioare.
- În cazul unui produs fără fir, vă rugăm să nu lăsați produsul în apropierea cardurilor de credit sau a altor suporturi de stocare a datelor.
- Evitați să utilizați dispozitivele fără fir în apropierea surselor curente de interferențe, cum ar fi cablurile de alimentare, cuptoarele cu microunde, luminile fluorescente, camerele video fără fir și telefoanele fixe fără fir.
- Pentru a îmbunătăți calitatea și intensitatea semnalului wireless, reduceți numărul de dispozitive active care funcționează pe aceeași bandă de frecvență wireless.
- Nu lăsați produsul la încărcat nesupravegheat. În cazul unui scurtcircuit sau al deteriorării mecanice a bateriei cu litiu există riscul de supraîncălzire și incendiu.
- ATENȚIE: risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un model necorespunzător. Reciclarea bateriilor uzate se face în conformitate cu reglementările în vigoare.
- Faceți o încărcare completă la prima utilizare
- Nu provocați un scurtcircuit unei celule sau baterii. Nu depozitați celulele sau bateriile într-un mod dezordonat într-o cutie sau sertar, unde pot să se scurtcircuiteze între ele sau să fie scurtcircuitate de alte obiecte metalice.
- În cazul scurgerii unei celule, asigurați-vă că lichidul nu intră în contact cu pielea sau ochii. - Dacă se întâmplă acest lucru, spălați zona afectată cu multă apă și consultați un medic.
- Mențineți celulele și bateriile curate și uscate.
- Este necesar să încărcați acumulatorii înainte de utilizare. Utilizați întotdeauna încărcătorul

adekvat și consultați instrucțiunile producătorului sau manualul dispozitivului pentru instrucțiuni corecte de încărcare.

- După perioade lungi de depozitare, poate fi necesar să încărcați și să descărcați acumulatorii de mai multe ori pentru a obține performanța maximă.
- Utilizați produsul sau bateria doar pentru aplicația pentru care a fost destinat.
- În cazul înghițirii unei celule sau baterii, consultați imediat un medic.

INTRODUCERE

Datorită clemei sale robuste și magnetului ultra-practic, această boxă portabilă Bluetooth cu microfon se fixează într-o clipă. Solidă, compactă și ușoară, este concepută pentru a vă însoți oriunde, fără a sacrifica calitatea sunetului. Cu conexiunea sa wireless rapidă și microfonul integrat, ascultați playlistul preferat sau efectuați apeluri, oriunde v-ați afla.

CONȚINUTUL CUTIEI

- Manual de utilizare x 1
- Cablu de încărcare USB-C x 1

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Nivel de etanșeitate: IPX5
- Versiune Bluetooth: 5.4
- Format audio: SBC
- Difuzor: 2 W
- Intrare: 5,0 V $\equiv$ 1 A
- Tip baterie: baterie internă Li-ion polimer
- Capacitate baterie: 3,7 V $\equiv$ 600 mAh
- Autonomie: până la 4 ore (la volum maxim)
- Timp de încărcare: 2 ore
- Dimensiuni produs: 73 x 42,9 x 28,2 mm
- Greutatea produsului: 64 g

CARACTERISTICI:

- Potrivit pentru mașină, călătorii și activități în aer liber
- Subțire și compact, ușor de transportat
- Se fixează la centura de siguranță, cămașă, rucsac sau jachetă cu ajutorul unei cleme cu arc sau a unui clip magnetic
- Bucurați-vă de apeluri telefonice cristaline datorită suprimării a zgomotului
- Materiale rezistente la praf și apă

DESCRIERE

1. Buton Pornit/Oprit
2. Creșteți volumul sau treceți la melodia anterioară
3. Reduceți volumul sau treceți la melodia următoare
4. Difuzor
5. Clemă magnetică
6. Clemă
7. Port de încărcare
8. Microfon

CONECTARE BLUETOOTH:

Important: difuzorul dvs. este livrat în modul de repaus prelungit pentru a economisi bateria. Activați difuzorul conectând cablul USB la o sursă de alimentare înainte de prima utilizare.

Pentru a conecta Bluetooth pentru prima dată, trebuie să activați funcția Bluetooth a telefonului mobil, apoi să căutați noul dispozitiv. Când telefonul mobil detectează acest dispozitiv (numit „TNB BTKIT1”), faceți clic pe acest nume pentru a vă conecta.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

	Apăsați și țineți apăsat timp de 3 secunde pentru a porni/opri Mod apel: Apăsați scurt pentru a răspunde la un apel, apăsați din nou pentru a închide. Apăsați și țineți apăsat timp de 2 secunde pentru a respinge un apel. Mod muzică: Apăsați scurt pentru a reda/pune pauză muzica.
	Mod apel: Apăsați scurt pentru a crește volumul. Mod muzică: Apăsați scurt pentru a crește volumul. Apăsați lung pentru a trece la melodia anterioară.
	Mod apel: Apăsați scurt pentru a reduce volumul. Mod muzică: Apăsați scurt pentru a reduce volumul. Apăsați lung pentru a trece la melodia următoare.

Puterea minimă necesară de echipamentul radio pentru a încărca : 0.1 W

Puterea maximă necesară de echipamentul radio pentru a atinge viteza maximă de încărcare : 2.5 W

Abrevierea „USB PD” (alimentare electrică USB) este afișată dacă produsul este compatibil cu acest protocol. „USB PD” este un protocol care negociază livrarea cea mai rapidă de energie de la dispozitivul de încărcare către produs fără a reduce durata de viață a bateriei.

AVEȚI NEVOIE DE AJUTOR?

Ne preocupă satisfacția clienților noștri, ne puteți contacta la info@t-nb.com. Pentru întreținere, reparații și diverse informații despre acest produs, vizitați site-ul nostru: www.t-nb.com

BG - НИЕ ВИ БЛАГОДАРИМ

Поздравления за вашата покупка, благодарим за доверието към T'nB. Нашите продукти съответстват на действащата законодателна уредба и норми. Съветваме ви преди да използвате продукта, да прочетете внимателно инструкциите и указанията за безопасност, както и да съхранявате тази инструкция.

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Гаранцията не важи в случай на неправилна употреба.
- T'n B не носи отговорност за случаите на неспазване на указанията за безопасност.
- Използвайте продукта с повишено внимание.
- Захранването на вашето устройство трябва да съответства на първоначално предвидените характеристики.
- Захранващият контакт на електрическото оборудване трябва да бъде инсталиран в близост до него и да бъде лесно достъпен.
- Не поставяйте възпламеними предмети, експлозивни вещества или опасни предмети в близост до вашето устройство.
- Използвайте и съхранявайте вашето устройство само в среда с температура от 0°C до 35°C.
- Пазете от деца.
- Този продукт не е подходящ за употреба от лица (включително деца), чиито физически, сетивни или ментални способности са ограничени или от лица, които нямат опит или познания, освен в случаите, в които те са под надзора на лицето, отговорно за тяхната безопасност или са получили инструкции относно употребата на устройството.
- Не разглобявайте устройството и не се опитвайте да го модифицирате или поправяте сами.
- Не използвайте устройството, ако той е претърпяло удар или повреда.
- За да избегнете всякакъв риск от токов удар, изключете вашето устройство от главното електрическо захранване преди да го почистите или когато не го използвате.
- Използвайте единствено предоставените аксесоари и свързващи елементи. Използването на всякакъв друг вид аксесоар, който не е предвиден за тази цел, би могло да повреди безвъзвратно вашето устройство.
- Преди да пристъпите към почистване уверете се, че устройството е изключено и не е зарядено. Не използвайте смазващо вещество или друг продукт, който би могъл да го повреди.
- T'nB не носи никаква отговорност за случаите на повреда на устройството поради неправилно използване или използването му при несъответстващи електрически характеристики.
- Освен ако не бъде изрично указано, никога не използвайте устройството при дъжд, на влажни места или в близост до воден източник.
- Освен ако не бъде изрично указано продуктът е предназначен за употреба в затворено помещение.
- Запазване на оригиналната документация, свързана с продукта, за бъдещо справяне.
- В случай, че продуктът е безжичен, моля, не го оставяйте в близост до кредитни карти или други носители са съхранение на данни.
- Избягвайте използването на безжичните устройства в близост до източници на съпътстващи интерференции, като например захранващи кабели, микровълнови фурни, флуоресцентни лампи, безжични видеокамери и безжични стационарни телефони.
- За да се подобрят качеството и интензивността на безжичния сигнал, намалете броя активни устройства, функциониращи на същата безжична честотна лента.
- Не оставяйте устройството без надзор по време на зареждане. В случай на късо съединение или механична повреда на вътрешната литиева батерия, съществува риск от прегряване и пожар.
- **ВНИМАНИЕ** : риск от експлозия, ако батерията е сменена с неподходящ модел. Рециклирането на използваните батерии да се осъществява съобразно действащата законодателна уредба.
- Моля, заредете напълно, когато използвате за първи път
- Не предизвиквайте късо съединение на клетка или батерия. Не съхранявайте клетки или батерии по нередовен начин в кутия или чекмедже, където могат да се предизвикат взаимни къси съединения или да бъдат късосвързани от други метални предмети.
- В случай на изтичане на клетка, уверете се, че течността не влезе в контакт с кожата или очите. Ако това се случи, изплакнете засегнатата област обилно с вода и потърсете лекарска помощ.

- Поддържайте клетките и батериите чисти и сухи.
- Необходимо е да заредите акумулаторите преди употреба. Винаги използвайте подходящото зарядно устройство и се консултирайте с инструкциите на производителя или с ръководството на устройството за правилни инструкции за зареждане.
- След дълги периоди на съхранение може да се наложи няколко пъти да заредите и разреждате акумулаторите, за да постигнете максимална производителност.
- Използвайте продукта или батерията само за предназначението, за което е предвидено.
- В случай на поглъщане на клетка или батерия, незабавно потърсете лекарска помощ.

ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарение на здравата си клипса и изключително практичния магнит, този преносим Bluetooth високоговорител с микрофон се закрепва за миг. Здрав, компактен и лек, той е създаден, за да ви придружава навсякъде, без да жертва качеството на звука. С бързата си безжична връзка и вградения микрофон можете да слушате любимата си плейлиста или да провеждате разговори, където и да сте.

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА

- Ръководство за употреба x 1
- USB-C кабел за зареждане x 1

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Степен на водоустойчивост: IPX5
- Версия Bluetooth: 5.4
- Аудио формат: SBC
- Високоговорител: 2 W
- Вход: 5,0 V $\equiv$ 1 A
- Тип батерия: вътрешна литиево-йонна полимерна батерия
- Капацитет на батерията: 3,7 V $\equiv$ 600 mAh
- Автономност: до 4 часа (при максимална сила на звука)
- Време за зареждане: 2 часа
- Размери на продукта: 73 x 42,9 x 28,2 mm
- Тегло на продукта: 64 g

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Подходящ за кола, пътувания и дейности на открито
- Тънък и компактен, лесен за пренасяне
- Закрепва се към колана за безопасност, ризата, раницата или якето с помощта на пружинна щипка или магнитен клипс
- Насладете се на кристално чисти телефонни разговори благодарение на шумопотискане
- Материали, устойчиви на прах и вода

ОПИСАНИЕ

1. Бутон за включване/изключване
2. Увеличаване на силата на звука или преминаване към предишната песен
3. Намаляване на силата на звука или преминаване към следващата песен
4. Високоговорител
5. Магнитен клипс
6. Щипка

7. Порт за зареждане

8. Микрофон

СВЪРЗВАНЕ ЧРЕЗ BLUETOOTH:

Важно: Вашият високоговорител се доставя в режим на дълбок сън, за да се спести батерията. Активирайте високоговорителя, като свържете USB кабела към източник на захранване преди първата употреба.

За да свържете Bluetooth за първи път, трябва да активирате Bluetooth функцията на мобилния си телефон, след което да потърсите новото устройство. Когато мобилният телефон открие това устройство (наречено „TNB BTKIT1“), кликнете върху името му, за да се свържете.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

	Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да включите/изключите Режим на повикване: Натиснете кратко, за да отговорите на повикване, натиснете отново, за да затворите. Натиснете и задръжте за 2 секунди, за да отхвърлите повикване. Режим музика: Натиснете кратко, за да пуснете/спрете музиката.
	Режим на обаждање: Натиснете кратко, за да увеличите силата на звука. Музикален режим: Натиснете кратко, за да увеличите силата на звука. Натиснете и задръжте, за да преминете към предишната песен.
	Режим на обаждање: Натиснете кратко, за да намалите силата на звука. Режим „Музика“: Натиснете кратко, за да намалите силата на звука. Натиснете и задръжте, за да преминете към следващата песен.

Минимална мощност, необходима на радио оборудването за зареждане : 0.1 W
Максимална мощност, необходима на радио оборудването за достигане на максимална скорост на зареждане : 2.5 W

Съкращението „USB PD“ (USB захранване) се показва, ако продуктът е съвместим с този протокол. „USB PD“ е протокол, който договаря най-бързото доставяне на енергия от зарядното устройство до продукта, без да намалява живота на батерията.

ИМАТЕ НУЖДА ОТ ПОМОЩ ?

За нас удовлетворението на клиента е важно, ето защо имате възможността да се свържете с нас на: info@t-nb.com. За поддръжка, ремонт, друга информация за продукта, посетете нашия интернет адрес: www.t-nb.com

	Courant continu Pour indiquer sur la plaque signalétique que l'appareil ne doit être alimenté qu'en courant continu; pour marquer les bornes correspondantes.
	A pleine puissance, l'écoute prolongée peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

	Direct current To indicate on the rating plate that the equipment is suitable for direct current only; to identify relevant terminals.
	Prolonged listening at full volume can damage the user's ear.

	Corriente continua Para indicar en la placa de señalización que el equipo funciona exclusivamente con corriente continua; para identificar las terminales correspondientes.
	La escucha prolongada a potencia máxima puede dañar los oídos del usuario.

	Corrente contínua Para identificar na placa sinalética que o dispositivo apenas pode ser alimentado em corrente contínua; para marcar os bornes correspondentes.
	Na potência máxima, a audição prolongada pode danificar o ouvido do utilizador.

	Corrente diretta Per indicare sull'etichetta che il dispositivo è adatto solo per corrente diretta; per identificare i relativi terminali.
	A piena potenza, l'ascolto prolungato può danneggiare l'orecchio dell'utilizzatore.

	Gleichstrom Weist auf dem Typenschild darauf hin, dass das Gerät nur mit Gleichstrom betrieben werden darf und kennzeichnet die betreffenden Klemmen.
	Bei voller Leistung kann längeres Hören das Ohr des Benutzers schädigen.
	Gelijkstroom Om aan te geven op de typeplaat dat de uitrusting enkel geschikt is voor gelijkstroom; om relevante terminals te identificeren.
	Het langdurig luisteren op het volle vermogen kan het gehoor van de gebruiker beschadigen.
	Curent continuu Pentru a menționa pe plăcuța indicatoare a caracteristicilor tehnice că echipamentul este adecvat numai în cazul curentului continuu; pentru a identifica terminale relevante.
	Ascultarea timp îndelungat la volum maxim poate afecta auzul utilizatorului.
	Постоянен ток За обозначаване на табелката с технически данни, че оборудването е подходящо само за променлив ток; за идентифициране на съответните клеми.
	Продължителното слушане при пълна мощност може да увреди слуха на потребителя.



www.t-nb.com

T'nB SA France / Rue Nicolas Joseph Cugnot
PA de La Crau / 13300 Salon-de-Provence





www.t-nb.com

T'nB SA France / Rue Nicolas Joseph Cugnot
PA de La Crau / 13300 Salon-de-Provence

