




PISTOLET DE LAVAGE ET PULVERISATEUR A MOUSSE



PL1000

RoHS

PISTOLET DE LAVAGE ET PULVERISATEUR A MOUSSE



DESCRIPTIF DES PIÈCES

1. Buse
2. Mélangeur
3. Raccord
4. Poignée ergonomique
5. Tuyau siphon
6. Réservoir à savon
7. Connecteur laiton (démontable)

- Pression 2.5 Bars à 6 Bars
- Utiliser la molette pour ajuster le dosage du savon

Position molette	0	1	2	3	4	5
Dosage	10	20	30	40	100	300

ASSEMBLAGE

1. Connecter le tuyau siphon 5 au connecteur A sous le mélangeur 2.
2. Aligner les 4 ergots de la buse 1 avec les 4 rainures du mélangeur 2, puis insérer la buse dans la partie B.
3. Visser fermement le connecteur rapide 3 au mélangeur 2
4. Connecter le pistolet 4 au mélangeur 2
5. Visser le connecteur laiton 7 sous le pistolet 4
6. Remplir le réservoir avec le savon puis visser le réservoir au mélangeur 2

UTILISATION

1. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation .
2. Doser correctement la quantité de savon (capacité du réservoir = 900ml)
3. Raccorder correctement le tuyau d'arrosage au pistolet de lavage
4. tourner la molette sur le dosage souhaité
5. Ouvrir le robinet d'eau
6. Tenir fermement le pistolet en direction de l'objet à laver
7. Laisser reposer après usage puis vider le surplus du pistolet avant de le laver
8. Vider l'eau résiduelle puis essuyer avec un chiffon propre

NETTOYAGE DU VEHICULE

1. Mouiller tout d'abord complètement le véhicule ou la surface à nettoyer à l'aide du pistolet (non connecté au mélangeur)
2. Connecter le mélangeur au pistolet. Puis asperger de savon le véhicule de manière uniforme.
3. Laver le véhicule à l'aide d'une éponge
4. Déconnecter le mélangeur du pistolet puis rincer le véhicule
5. Essuyer le véhicule avec une peau de chamois propre. Le véhicule a retrouvé son aspect flambant neuf.

AVERTISSEMENT

1. Branchement au robinet d'eau. Vérifier que les connecteurs sont correctement serrés pour éviter toute fuite.
2. Débrancher le pistolet de l'arrivée d'eau en cas de non utilisation. Ranger le pistolet après l'avoir correctement rincé et le stocker.
3. Lorsque le robinet d'eau est ouvert, ne pas retirer le tuyau du robinet et ne pas tenir le pistolet négligemment.
4. Ne jamais mélanger différents types de produits nettoyants.
5. Ne pas utiliser sur les personnes ou les animaux.
6. Il est conseillé de porter des gants en caoutchouc et des lunettes de protection lors de l'utilisation de l'appareil.
7. Toujours utiliser l'appareil de manière adéquate
8. Lire attentivement les consignes d'utilisation et les mesures d'urgence des produits nettoyants utilisés.

ENTRETIEN

Afin d'éviter tout dysfonctionnement de l'appareil, celui-ci doit être nettoyé après utilisation.

1. Remplir le réservoir avec de l'eau propre pour nettoyer la tête du mélangeur pendant quelques minutes
2. Afin d'éviter la coagulation du savon après séchage, il est important de nettoyer la tête du mélangeur en l'immergeant dans l'eau

PLANET LINE – ZA RU ROCHER – 38780 ESTRABLIN – FRANCE
WWW.PLANET-LINE.COM